

BUCHSCANNEN

AUF USB-STICK ODER SPEICHERKARTE

1) Vorbereitung



A) rote Taste "C" drücken



B) USB-Stick oder Speicherkarte einstecken



C) Buch mittig auflegen

Auf dem Monitor sehen Sie folgenden Dialog:

USB-STICK ODER SPEICHERKARTE EINSTECKEN

2) Scanvorgang



A) Mit OK ins Scanmenü wechseln



Feststelltaste für Buchwippe



B) Scan auslösen

Mit der „Scantaste“ am Panel, oder wenn das Buch festgehalten werden muss, mit den grünen Scanleisten an der Buchwippe

„Finger werden gelöscht“



Einstellungen ändern

Mit den Pfeiltasten am Panel können Standardeinstellungen geändert werden.

(Helligkeit, Seitentrennung, Dateiformat, etc.)

Monitor ist KEIN TOUCHSCREEN



Fehlerhafter Scan

Die aktuellen Seiten, die Sie am Monitor sehen, können mit der "C" Taste gelöscht werden

3) Abschluss



A) Letzter Scan

Nach dem letzten Scan die "OK" Taste drücken, um diesen zu speichern.

Die vorherigen Seiten wurden automatisch auf Ihrem USB-Stick gespeichert.

SCHREIBEN

B) USB-Stick entfernen

Wenn das Wort "SCHREIBEN" rechts unten auf dem Monitor nicht mehr blinkt, kann der USB-Stick entfernt werden.

Zum Lesen der PDF-Dateien empfehlen wir den aktuellen Adobe Reader. Auf Ihrem USB-Stick sollten min. 10 MB freier Speicher vorhanden sein.