Ausdruck von Dokumenten vom USB-Stick

Das Einstecken des USB-Sticks in das Gerät erlaubt das schnelle und einfache Drucken von Dokumenten ohne PC. Folgende Dateitypen können gedruckt werden:

- PDF Dateien (Version 1.7 oder älter)
- TIFF Dateien (TIFF V6/TTN2 Format)
- JPEG Dateien
- XPS Dateien
- Verschlüsselte PDF Dateien
- Die auszudruckende PDF-Datei muss die Dateierweiterung (.pdf) haben.
- Dateien, die gedruckt werden sollen, dürfen nicht tiefer als drei Verzeichnisebenen, inklusive Hauptverzeichnis, gespeichert werden.

1 USB-Stick einsetzen

1.1. Setzen Sie den USB-Stick direkt in den Einschub.



1.2. Das System erkennt den USB-Stick

und zeigt "Externer Speicher wurde erkannt. Dateien werden angezeigt." an. Eventuell erscheint auch "Sind Sie sicher?". Tippen Sie auf [Ja].

Es wird der Bildschirm "Externer Speicher" angezeigt.

WICHTIG Der verwendet USB-Stick muss FAT32 formatiert worden sein.

HINWEIS Falls die Meldung nicht erscheint, tippen Sie auf [Externer Speicher].

2. Dokument drucken.

2.1. Wählen Sie ein Verzeichnis und die Datei zum Drucken und tippen Sie auf [Öffnen].

Das System zeigt die Dokumente der oberen drei Verzeichnisse, inklusive des Hauptverzeichnisses an.

HINWEIS 1.000 Dokumente können angezeigt werden. Um eine Verzeichnisebene höher zu kommen, tippen Sie auf [Hoch].

2.2. Wählen Sie das zu druckende Dokument und tippen Sie auf [Drucken].

📜 Exte	rner Speicher					
	A Name		▲ Datum/Zeit	AFormat	1	
\checkmark	1 Dokument		02/02/2013 09:30	1 MB		Hoch
	2 Dokument		02/02/2013 09:40	3 MB		
	3 Dokument		02/02/2013 09:50	4 MB	001/999	
	4 Dokument		02/02/2013 10:00	1 MB		Speicher- informationen
	5 Dokument		02/02/2013 10:05	2 MB	\sim	Speicher entfernen
Drucken	2	Löschen	Detail	Öffner	1	Datei speich.

2.3. Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein.

Nachdem ein im Gerät gespeichertes Dokument gewählt wurde, kann [Dateieinstell. anwenden] in der Anzeige erscheinen.

- Um die mit dem Dokument gespeicherten Einstellungen anzuwenden, tippen Sie auf [Dateieinstell. anwenden].
- Sollen die Druckeinstellungen geändert werden, wählen Sie die entsprechende Einstellung aus.

2.4. Drücken Sie die Taste [Start].

Der Druckvorgang beginnt nach wenigen Augenblicken.

3. USB-Stick abziehen

Gehen Sie wie folgt vor, um den USB-Stick abzuziehen.

WICHTIG Gehen Sie dabei wie vorgeschrieben vor, um Datenverlust oder Beschädigung des USB-Sticks zu vermeiden.

3.1. Auf [Externer Speicher] tippen.

3.2. Auf [Speicher entfernen] tippen.

Externer S	Speicher.				
🗀 Externer Speicher					
☑ ▲ Name		≜ Datum/Zeit	AFormat		
1 Dokument		02/02/2013 09:30	1 MB	^	Hoch
2 Dokument		02/02/2013 09:40	3 MB		
3 Dokument	3 Dokument		4 MB	001/999	
4 Dokument		02/02/2013 10:00	1 MB		Speicher- informationen
5 Dokument		02/02/2013 10:05	2 MB	\sim	Speicher entfernen
Drucken	Löschen	Detail	Öffner	1	Datei speich.

Tippen Sie auf [OK] und entfernen Sie den USB-Stick sobald "Externer Speicher kann sicher entfernt werden." angezeigt wird.

HINWEIS Der USB-Speicher kann auch entfernt werden, nachdem der Status des Geräts geprüft wurde.